



PRESIONAR Y SOLTAR EL BOTON DE LA PLACA DEL PORTON Y LUEGO PRESIONAR UN BOTON DEL NUEVO CONTROL REMOTO A PROGRAMAR. SE ENCENDERÁ EL LED ROJO INDICANDO QUE QUEDÓ PROGRAMADO CORRECTAMENTE.



**GA 019
ROOS ROLL**

